

# FJERNKONTROLL

## CTOUCH LASER NOVA med Android



Fjernkontrollen kan brukes til å slå av og på skjermen og å styre android-menyen som er "skjult" nederst i skjermbildet.

Dersom du vil ha denne menyen fram uten å bruke fjernkontroll skal du trykke på CTOUCH-knappen midt på skjemrammen nederst.

