

# WINDOWS INK

på CTOUCH med tilkoblet PC




Windows Ink er den korteste veien til å bruke whiteboard og annotering av skrivebordet når du har en pc tilkoblet CTOUCH Laser Sky.

## Legge til Windows Ink på oppgavelinjen

Høyreklikk på oppgavelinjen. Hak så av for **Vis knapp for Windows Ink-arbeidsområde**.

Nå finner du Windows Ink nede til høyre på skjermen.





## Skisseblokk eller skjermkisse?

I Windows Ink kan du velge mellom **skisseblokk** eller **skjermkisse**.

Skisseblokk (til venstre under) er en en-siders whiteboard, mens skjermkisse (til høyre under) er skjermbilde av det du til enhver tid er inne på (nettsider, program) med de samme funksjonene som skisseblokken.

Du velger penneverktøy og viskelær og skriver enten med pennen eller fingeren.



Over ser du menyene i Windows Ink. Med **Lagre som bilde** legger bildet seg i png-format der du ønsker. Med **Send til** kan du sende det dere har jobbet med på skjermen direkte i en OneNote-notatblokk.

